

Mietvertrag für ein Standrohr

zwischen Auftraggeber & Rechnungsempfänger



- Standrohr Bedienschlüssel
 Entnahmemarmatur für Überflurhydrant

Verwendung: Bauvorhaben, Festbetrieb

Nutzungsort, Straße, Haus-Nr.

Auftraggeber/ Rechnungsempfänger

Firma, Name, Vorname
(Anschrift, Telefon, E-Mail)

Ansprechpartner/ Rechnungsempfänger
falls Abweichung zu oben

Firma, Name, Vorname
(Anschrift, Telefon, E-Mail)

Standrohrnummer:

Zählerstand bei Ausgabe:

Datum:

Zählerstand:

Zählerstand bei Rückgabe:

Datum:

Zählerstand:

Kautions (500€) bezahlt am:
Bar: Überweisung:

Kautions erstattet am:

Mängel/ Beschädigungen:

Kautions kann erst nach
Funktionsprüfung des Standrohres
ausbezahlt werden

Datum und Unterschrift Mieter/in (Ausgabe)

Datum und Unterschrift (Ausgabe)

Datum und Unterschrift Mieter/in (Empfang)

Datum und Unterschrift GWS (Empfang)

Bedienungsanleitung für das Öffnen des Unterflurhydranten

1. Verkehrssicherungen durchführen.
 2. Äußeren Kappenbereich vom Straßenschmutz säubern.
 3. Festsitzende Deckel durch Schläge auf den Deckelrand lockern. Wenn nötig, Deckelhebevorrichtung verwenden.
 4. Deckel am Aushebesteg herausnehmen und seitlich schwenken.
 5. Klaue und Klauendeckel vom Schmutz befreien, dann erst den Klauendeckel abheben und ca. 15 Sek. ohne Standrohr spülen.
 6. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.
 7. Abgangsarmatur am Standrohr leicht öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.
 8. Durch Linksdrehen des Schlüssels die Hydrantenabsperrung langsam vollständig öffnen, bis zum deutlich spürbaren Anschlag. Hydrant und Standrohr durch das ausströmende Wasser spülen.
 9. Abgangsarmatur am Standrohr schließen und Schläuche ankuppeln.
 10. Abgangsarmatur am Standrohr öffnen und die Entnahmemenge nur durch diese regeln.
- Achtung: Bei Nichteinhaltung dieser Reihenfolge besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung.

Bedienungsanleitung für das Schließen des Unterflurhydranten

1. Bei leicht geöffneter Abgangsarmatur am Standrohr durch gleichmäßiges Rechtsdrehen mit dem Bedienungsschlüssel die Hydrantenabsperrung vollständig bis zum spürbaren Anschlag schließen. (Bei nicht geöffneter Abgangsarmatur kann sich durch den Schließvorgang des Hydranten ein Überdruck aufbauen).
 2. Schläuche abschrauben (Abkuppeln).
 3. Standrohr durch Linksdrehen aus der Klaue lösen.
 4. Wenn die Hydrantenleerung einwandfrei funktioniert, muss das im Mantelrohr befindliche Wasser in relativ kurzer Zeit versickern. Ist das nicht der Fall, funktioniert die Entleerung nicht.
 5. Klauendeckel einsetzen.
 6. Straßenkappe durch Einlegen des Kappendeckels in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher schließen.
 7. Verkehrssicherungen wieder abbauen.
- Bedienungsanleitung und Vertragsbedingungen gelesen und akzeptiert:

Datum

Name und Unterschrift Abholer/in